



# 設置展開図 ES-F500シリーズ




室外機

ゴムパッド



5×30mm トラスネジ (バインドネジ)



ゴムパッド


バックパネル

4×18mm タッピングネジ

4×8mm 皿ネジ

室内機

電池



電池カバー

**室内側** 設置台紙の使用方法

例1

例2

